Régler la durée de l'alarme -

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- 1) Appuyez sur le bouton AL. SET (réglage de l'alarme) (4) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes, L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30', relâchez le bouton AL.SET.
- 2) Appuyez sur le bouton MIN (3) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes)
- 3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Arrêter l'alarme -

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le bouton AL off (4) (arrêt de l'alarme). L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.

2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le commutateur de fonction ON/OFF (5) sur la position off (arrêt), L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le commutateur de fonction ON/OFF (5) sur la position ON.

Fonctionnement du rappel d'alarme-

Appuyez sur le bouton **SNOOZE** (6) (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

Réglage de la durée du rappel d'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du

- 1) Appuyez sur le bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- 2) Appuyez sur le bouton MIN (3) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes)
- 3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Pour régler le volume, faites tourner la molette de volume (12) jusqu'au niveau désiré.

Réglez la tonalité en tournant la molette de tonalité (10) jusqu'au niveau désiré.

Fonctionnement du variateur

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le bouton SNOOZE (6) pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité de clair à sombre, puis de sombre à clair,

REMARQUE : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel

Vibreur pour lit / vibrateur -

1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur l'entrée du VIBREUR (14). 2)Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller.

Chargement USB

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de de recharger les téléphones portables, lecteurs de disgues mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB, La puissance de sortie du port USB est de 500mA

Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le port USB (13) placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

Remarque : la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

Batterie de secours -

Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil dans le compartiment des piles (7). Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité. l'écran LED n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité,

REMARQUE: pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide,

Alimentation d'entrée CC 5V -

Fixez l'adaptateur de courant CC au dos de l'horloge sur l'entrée référencée CC5V ==

ATTENTION:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE

RISQUE DE CHOC

ÉLECTRIQUE. NE RETIREZ

PAS LE COUVERCLE (OU

TOUTE RÉPARATION

CONTACTEZ VOTRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL CA100-240V~, 50/60Hz Consommation électrique : Sortie de l'adaptateur : CC5V == , 800mA



Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.



LA FACE ARRIÈRE) DU Le triangle contenant un PRODUIT AUCUNE PIÈCE point d'exclamation est un NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE symbole d'avertissement PAR L'UTILISATEUR. POUR afin d'attirer votre attention sur les instructions REVENDEUR SONIC ALERT. importantes fournies avec le produit.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;
- X les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essavez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère. Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter, Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

DECLARATION CE: CE produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable)

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: www.geemarc.com

GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

e réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat.La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie. Geemarc Telecom: SAV au (0) 3 28 58 75 99

Parc de l'etoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE

Distribué par: **Geemarc**™ FRANCE



Parc de l'etoile. 2 rue Galilée. 59791 Grande-Synthe Cedex Tel: +33 (0) 3 28 58 75 75 Fáx: +33 (0) 3 28 58 75 76 www.geemarc.com



Deutsch



Sonic Boom Wecker & Bettschüttler mit 5-Stufen-Dimmer & Laden über USB



BETRIEBSANLEITUNG

WICHTIG - Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Beachten Sie die umseitige Betriebsanleitung,


 Schließen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

Warnung: - Zur Verhinderung von Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

- Stellen Sie vor dem Anschluss an den Netzstrom sicher, dass die verfügbare Stromversorgung mit den auf dem Gerät angeführten Anforderungen übereinstimmt, d.h. AC 100–240 V~, 50/60 Hz.
- Zur Verhinderung einer Blockierung der Luftzufuhr die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw., abdecken.
- Keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Gerät platzieren.
- Darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, Keine mit Wasser gefüllten Gefäße wie Vasen auf das Gerät stellen,
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ordnungsgemäße Belüftung stellen.
- Wo der Netzstecker als Ausschalter dient, muss er jederzeit frei zugänglich sein.


- 1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeiteinstelltaste drei Sekunden lang, um auf den Testmodus zuzugreifen, Auf der Anzeige erscheint "7ES7", um den Testmodus anzuzeigen
- 2) Wird nicht innerhalb von einer Minute eine Taste gedrückt, endet der Testmodus und das Gerät kehrt in den Zeitmodus zurück.
- 3) Wird innerhalb von einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.
- Im Testmodus demonstriert das Gerät die Funktionen des Gerätes, d.h. Summer Blitzen und Vibration (wenn der Vibrator angeschlossen ist).
- 4) Drücken Sie nach Abschluss des Testmodus eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben), Der Testmodus wird sofort beendet,

Sonic Boom Wecker & Bettschüttler mit 5-Stufen-Dimmer & Laden über USB Modell SBT600ss



Les caractéristiques

1.Einstellen der Uhrzeit



- 4.Weckruf Einstellen / Aus
- 5.Weckruf Ein/Aus 6.Schlummer / Dimmer 7.Batteriefachabdeckung 8.Indicateur PM
- (Indicateur d'alarme 10.Tonalité 11.Entrée CC5V

9. Automatique

12.Volume 13.Chargement USB 14.Entrée du vibreur

1) Drücken und halten Sie die Uhrzeiteinstelltaste (1), Drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste (2) für schnellen Vorlauf der Zeitanzeige, bis die richtige Stunde. angezeigt wird.

3.Minute

2) Uhrzeittaste (1). Drücken Sie gleichzeitig die Minutentaste (2) für schnellen Vorlauf der Zeitanzeige, bis die richtige Minute angezeigt wird. Ein leuchtender Punkt (8) im oberen linken Bereich der Anzeige zeigt an, dass die angezeigte Uhrzeit PM (zwischen Mittag und Mitternacht) ist. Für Zeitangabe

Einstellen der Weckzeit -

1) Drücken und halten Sie die Weckrufeinstelltaste (4). Drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste (2) für schnellen Vorlauf der Weckrufanzeige, bis die richtige Stunde

zwischen Mitternacht und Mittag (AM) leuchtet der Punkt nicht.

- 2) Drücken und halten Sie die Weckrufeinstelltaste (4), Drücken Sie gleichzeitig die Minutentaste (2) für schnellen Vorlauf der Weckrufanzeige, bis die richtige Minute
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit für AM oder PM korrekt eingestellt ist, Der leuchtende Punkt (8) zeigt PM am. Vergewissern Sie sich, dass Sie vor Freigabe der ALARM-Taste die Einstelltasten HOUR und MIN freigeben.

Auswahl von 12- oder 24-Stunden-Format -

Drücken und halten Sie die Stundentaste (2) sechs Sekunden lang, um auf den Stundenauswahlmodus zuzugreifen, Geben Sie die Stundentaste (2) frei, wenn "12 H" oder "24 H" auf der Anzeige erscheint. Uhrzeittaste drücken und loslassen, um zwischen den Anzeigeformaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen Zeitmodus zurück.

Durch Weckruf aufwachen -

- 1) Wenn nur der Summer benötigt wird, schließen Sie den Vibrator nicht an.
- 2) Stellen Sie mittels Lautstärkenrädchen (12) die gewünschte Lautstärke für den Summton ein.
- 3) Wenn nur der Vibrator benötigt wird, schließen sie den Vibrator in die Vibratorbuchse (14) und schalten Sie die Lautstärke mittels Lautstärkenrädchen
- 4) Werden sowohl Summer als auch Vibrator benötigt, schließen Sie den Vibrator an und stellen Sie Lautstärke wie gewünscht ein.
- 5) Die Weckrufzeit gemäß der vorstehenden Anleitung zur Einstellung der Weckrufzeit

Einstellen der Dauer des Weckrufs

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 30 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen einer und 30 Minuten einstellen, Einstellen der Weckrufdauer:

1) Drücken und halten Sie die Taste AL. SET (4) (Weckrufeinstellung) sechs

Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckrufdauer mit '30' ein. Geben Sie die Taste AL. SET frei.

- 2) Drücken Sie die MIN-Taste (3) zur Einstellung der gewünschten Weckrufdauer wie gewünscht von einer bis 59 Minuten.
- 3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckrufdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckrufdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird,

Weckruf ausstellen -

- Der Weckruf kann vorübergehend für den Tag oder dauerhaft ausgeschaltet werden, 1) Wenn der Weckruf ausgelöst wird, drücken Sie einfach die Taste AL, OFF (4). Der Weckruf bleibt an diesem Tag ausgestellt und wird am darauffolgenden Tag zur selben Uhrzeit wieder aktiviert, sofern die Weckrufeinstellung nicht zwischenzeitlich geändert wurde,
- 2) Um den Weckruf dauerhaft auszuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (5) in die OFF-Position. Der Weckruf schaltet nicht ein, bevor der EIN/AUS-Schalter (5) in einer anderen Position eingestellt wird.

Schlummerbetrieb -

SCHLUMMER-Taste (6) - drücken, nachdem der Weckruf ertönt ist. Der Wecker wird für 9 Minuten ausgeschaltet, so dass Sie weiterschlafen können. Nach 9 Minuten ertönt der Weckruf erneut. Sie können den Vorgang bis zu 119 Minuten wiederholen. Einstellen der Schlummerzeit

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 9 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen. Einstellen der Schlummerzeit 1) Drücken und halten Sie die SCHLUMMER-Taste (6) vier Sekunden lang. In der

- Uhrenanzeige erscheint die voreingestellte Schlummerzeit '9', Schlummertaste 2) Drücken Sie die Taste MIN (3) zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit
- von 1 Minute bis 30 Minuten Wenn die gewünschte Schlummerzeit in der Anzeige erscheint, kehrt die Anzeige nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Lautstärke -

Zur Einstellung der Lautstärke den Lautstärkenregler (12) drehen, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreichen.

Stellen Sie den Ton durch Drehen des Tonrädchens (10), bis der gewünschte Ton erreicht ist.

Dimmerbetrieb

Die LED-Anzeige verfügt über eine fünfstufige Helligkeitsregelung, Drücken Sie die SCHLUMMER-Taste (6) ein Mal, um die Anzeigehelligkeit zu ändern von hell nach schwach und von schwach nach hell.

HINWEIS: Die Dimmerfunktion ist deaktiviert, wenn sich die Uhr im Schlummermodus befindet.

Bettschüttler / Vibrator

- 1) Schließen Sie den Eingangsstecker des Bettschüttlers an den VIBRATOR-Eingang
- 2) Legen Sie den Vibrator unter die Matratze oder unter das Kissen.

Laden über USB

Der Wecker ist an der Rückseite mit einem bequemen USB Ladeanschluss ausgestattet der es möglich macht, viele Mobiltelefonmarken, tragbare Musikplayer und andere Handheld-Geräte, die mit USB Ladekabel ausgeliefert werden, aufzuladen, Die Ausgangsstromstärke des USB Ladeanschlusses beträgt 500 mA.

Um Ihr Gerät zu laden, schließen Sie das mit Ihrem Handheld-Gerät gelieferte USB Ladekabel an den USB Ladeanschluss (13) an der Rückseite des Weckers an. Beobachten Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät, um sich zu vergewissern, dass es geladen wird.

Hinweis: Die Ladedauer hängt von dem von Ihrem Gerät benötigten Ladestrom ab. Daher benötigen manche Geräte eine längere Ladedauer als andere.

Sicherungsbatterie -

Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9 V-Batterie im Boden der Uhr unter dem Batteriefachdeckel (7) einsetzen, Bitte beachten: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter

und zeigt die richtige Uhrzeit an.

HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn die Batterie alle 6-8 Monate ausgewechselt wird. Ist die Uhr über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Betrieb, wird empfohlen, die Batterie zu entfernen, um eine Beschädigung der Uhr durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

DC 5 V Stromeingang -

Spannung im

Geräteinneren hinweist

Schließen Sie die Gleichstromquelle an den mit DC5V === IN (11) markierten Anschluss an der Rückseite der Uhr an.

ALLGEMEINE ANGABEN

GS-geführte Netzgeräte: AC100-240 V~, 50/60 Hz Stromverbrauch: Netzgeräte-Ausgang: DC5V --- , 800 mA USB Ladeanschlussstromstärke: 500 mA



im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie au wichtige Anweisungen nweist, die dem Produkt beiliegen

KUNDENDIENST. WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Die normale Funktion kann durch starke elektromagnetische Interferenz beeinträchtigt werden. In dem Fall kann die normale Funktion durch einfaches Abziehen und Wiederanschließen des Netzteils wiederhergestellt werden. Ist die Funktion danach nicht wiederhergestellt, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Standort aufzustellen.

SONIC ALERT-

- Achten Sie auf die Umweltschutzaspekte der Batterieentsorgung.
- X weist auf getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte hin.

2 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON SONIC ALERT

Sonic Alert gewährt 2 jahre garantie für das gerät. Von dieser garantie sind unfälle, unsachgemäße bedienung oder mangelnde sorgfalt ausgeschlossen. Ihre rechte werden von dieser Sonic Alert garantie in keiner weise beeinträchtigt. Das produkt ist durch die gesetzliche garantie der konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen. Witctig: Ihr kaufbeleg ist teil der garantie und muss aufbewahrt und im garantiefall vorgelegt werden. N°dienstservice: +49 (0) 228 548 89 932

GEEMARC TELECOM

Parc de l'etoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex, FRANCE Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de E-mail: kontakt@geemarc.com

RECYCLING VORSCHRIFT

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden. Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Geräts sollte der Händler das Altgerät annehmen. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

CE ERKLÄRUNG: Sonic Alert erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Vorraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie (LVC) 2006/95/EC. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werder

www.geemarc.com/de





Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de E-mail: kontakt@geemarc.com