



Handy mit Hörverstärkung, 2 Anzeige und Kamera

LEISTUNGSMERKMALE

- Kompatibel mit Hörgerät (M4/T4)
- Einstellbare Hörerlautstärke: bis zu 40dB mit Verstärkungsfunktion
- 3 Kurzwahltasten M1, M2, M3
- Tastatur
 - Große Tasten
 - Große Buchstaben: 10mm
 - Weiße Hintergrundbeleuchtung
 - Hoher Kontrast
- Telefonbuch: 300 Einträge
- Anzeige verpasster Anrufe
- Stummfunktion
- SMS Funktion



LCD DISPLAY

- Doppelanzeige -2.4"/1.77" TFT
- Auswahl aus 12 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch.
- Leicht zu handhabendes Navigationsmenü
- Datum & Zeit Einstellung
- Gesprächsdaueranzeige

KLINGEL

- 9 Klingelmelodien
- Vibration
- Extra lautes Klingel (90dB max 1Meter)
- Blitz-Anrufanzeige

SPRACHANSAGE

- Sprachausgabe der eingehenden Anrufen (bis zu 10 Telefonnummer)
- Tastenzahlen in 12 verschiedenen Sprachen

TECHNISCHE ANGABEN

- 1 Li-Ion Akku
- Quadri-Band (850/900/1800/1900 MHz)
- Kamera
- Micro USB Ladegerät
- Standby Zeit : 200 Stunden
- Dauergesprächszeit : 3. ½ Stunden
- Ladezeit : 2 Stunden
- Bluetooth
- SAR : 0.97W/Kg
- Dual SIM Karte Steckplätze
- Mikro SD Karte Steckplatz
- Taschenlampen-Funktion (2 LEDs)

ANRUFRER ID*

- Speichert bis zu 20 ausgehende Rufnummern
- Speichert bis zu 20 eingehende Rufnummern

NOTRUFFUNKTION

- SOS Notrufknopf
- 5 Notrufnummern programmierbar
- Bestätigungs-Notfallton

OPTIONALES EXTRA

- Kopfhörerbuchse

LIEFERUMFANG

- 1 CL8500 Handy
- 1 Desktop Ladegerät
- 1 Netzadapter
- 1 Akku
- 1 Bedienungsanleitung

ICE FUNKTION :

“In Case of Emergency”



- Legen Sie vorab 4 Notfall-Kontakte fest. (Diese Personen werden im Ernstfall kontaktiert)
- Hinterlegen Sie zusätzlich wichtige medizinische Notfall-Daten: Ihren Namen, Ihre Adresse, evtl. Erkrankungen, Allergien, die Blutgruppe und Ihren behandelnden Arzt
- Diese Funktion ist nicht nur wichtig, sondern auch überaus nützlich und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit: Ein Ersthelfer oder der Notarzt kann diese abgespeicherten Informationen durch einmaliges Drücken der ICE-Taste (Taste 2 lange gedrückt halten) abrufen und Ihnen so die bestmögliche Versorgung zukommen lassen.