

## Bedienungsanleitung zur VibraLite 8




### Bitte allgemein beachten:

- Um die Uhrzeit, den Kalender oder den Timer zu verstellen, muss die Anzeige, welche Sie verändern wollen immer blinken.
- Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Taste bedient wird.

## Zeit- und Kalendereinstellungen

### 1) Kalender/Zeit



Achtung: Uhrzeit (Zeitzone 1) muss korrekt eingestellt sein, da die Alarmer nach dieser Zeit richten.

- SET/RESET Knopf drücken und gedrückt halten. HOLD TO SET wird im Display angezeigt. Weitere 3 Sekunden gedrückt halten, bis im Display T-Zone 1 (für die erste Zeitzone) erscheint und blinkt.
- Drücken Sie Mode, dann blinken die Stunden.
- START/STOP drücken um die Stunden richtig einzustellen.
- MODE drücken, um zur Minutenanzeige zu kommen. Die Minutenanzeige blinkt.
- START/STOP drücken, um die korrekten Minuten einzustellen
- Betätigen Sie MODE und Start/Stop wie oben, um weitere Einstellungen wie Sekunden, Datum, Tag, Monat, 12 Stundenanzeige oder 24 Stunden Anzeige einzustellen.  
Zeitzone 1 wird mit einer blinkenden 1 angezeigt.
- Während das Display blinkt, kann die zweite Zeiteinstellung vorgenommen werden, indem Sie Start/Stop drücken. Um die gewünschte Zeitzone einzustellen, fahren Sie so fort, wie Sie es bereits bei der ersten Zeitzone gemacht haben. Indem Sie MODE benutzen um die Stunden, Minuten, Sekunden zu verstellen und START/STOP drücken um die gewünschte Einstellung zu wählen.
- Drücken Sie SET/RESET wenn Sie die korrekte Zeit(en) eingestellt haben.

## Alarmzeiten einstellen:

### 2) Alarm



- Drücken Sie MODE, bis Sie zur Einstellung Alarm-Mode kommen.
- Drücken und halten Sie SET/RESET, bis HOLD TO SET im Display angezeigt wird. SET/RESET
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Stunden-Anzeige aufblinkt.
- Drücken Sie START/STOP bis Sie bei der gewünschten Stundenanzeige angekommen sind. Drücken Sie MODE, dann können Sie mit START/STOP die gewünschten Minuten einstellen.
- Drücken Sie SET/RESET, wenn die gewünschte Zeit eingegeben wurde.
- Sie können zusätzliche Alarmzeiten eingeben, indem Sie SET/RESET solange drücken bis Sie alle Alarmzeiten (2-8) einstellen können.
- Wenn Sie den gewünschten Alarm gewählt haben, halten Sie SET/RESET gedrückt, bis die Anzeige zum blinken anfängt.
- Drücken Sie dann START/STOP um die gewünschte Stundenzahl zu wählen
- Halten Sie MODE gedrückt, bis die Anzeige von der Stundenanzeige auf die Minutenanzeige wechselt.

Alarm einstellen oder ändern.

Drücken Sie SET/RESET bis Sie zur gewünschten Alarmzeit kommen. Drücken Sie dann erneut SET/RESET bis HOLD TO SET bei der gewünschten Alarmzeit angezeigt wird und die Stundenanzeige blinkt.

Einen Alarm ausstellen:

- - Drücken Sie SET/RESET um zur gewünschten Alarmzeit, welche Sie ausstellen wollen, zu gelangen.
  - Drücken Sie START/STOP
  - Der ALARM zeigt OFF im Display an.
  - Um den Alarm wieder zu aktivieren, drücken Sie START/STOP und die vorherige Alarmzeit wird angezeigt.
- Bemerkung: Wenn der Alarm aktiv ist, wird dies im Display angezeigt. Wenn der Alarm ausgestellt wird, wird dies im Display mit OFF angezeigt.

## Stoppuhr-Einstellungen:

### 3) Chrono (Stoppuhr)



- Drücken Sie MODE bis Sie zur Einstellung: CHRONO kommen
- Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten bzw. zu stoppen
- Um die Stoppuhr wieder auf null zu setzen während diese noch zählt, drücken Sie die Taste START/STOP und dann die Taste SET/RESET
- Um die Stoppuhr auf null zu setzen, während dieses nicht mehr läuft, drücken Sie die SET/RESET Taste

## Timereinstellungen:

### 4) Timer



- Drücken Sie die MODE Taste bis Sie zur Einstellung Timer kommen
- Halten Sie die SET/RESET Taste solange gedrückt, bis HOLD TO SET im Display angezeigt wird. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die START/STOP Taste bis Sie zur gewünschten Stunde kommen
- Drücken Sie die MODE Taste um auf Minuten umzuwechseln. Mit der START/STOP Taste können Sie nun die Minuten einstellen.
- Drücken Sie die MODE Taste erneut um die Sekunden einstellen zu können. Mit der START/STOP Taste können Sie nun die Sekunden verstellen.
- Während die Anzeige immer noch blinkt drücken Sie die MODE Taste erneut. REPEAT (zu Deutsch: Wiederholung) wird dann angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um REPEAT ON oder REPEAT OFF zu wählen. (Bei der Einstellung REPEAT ON wiederholt sich die Countdownzeit automatisch jedesmal sobald die alte Zeit abgelaufen ist)
- MODE erneut drücken. REMIND (zu Deutsch: Erinnerung) wird angezeigt.
- START/STOP drücken, um REMIND ON oder REMIND OFF auszuwählen. (Bei der Einstellung REMIND ON ertönt eine kurze Erinnerung 10 Minuten und 5 Minuten bevor der Timer abgelaufen ist.)
- Drücken Sie SET/RESET wenn die gewünschte Zeit und Einstellungen erfolgt sind.
- Um den Countdown zu starten oder stoppen drücken Sie START/STOP während dem TIMER MODE

Die Countdown Zeit in die Ausgangszeit bringen:

(während der Countdown läuft oder wenn der Countdown anhält)

- Halten Sie SET/RESET gedrückt. HOLD TO RST wird dann angezeigt. 3 Sekunden lang SET/RESET gedrückt halten dann ist die Original Countdown Zeit wieder hergestellt.

## Einstellung: OPTION

### 5) Option



(für Vibration, Sound und stündliche Erinnerung)

- Drücken Sie MODE bis Sie zu OPTION MODE kommen. Warten Sie 3 Sekunden. Vibra (für Vibration) wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie den START/STOP um zwischen VIBRA OFF oder VIBRA ON zu wählen
- Drücken Sie SET/RESET. SOUND wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um SOUND OFF oder SOUND ON zu wählen.
- Drücken Sie SET/RESET. HOURLY wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie START/STOP um HOURLY OFF oder HOURLY ON zu wählen (Bei der Einstellung HOURLY ON wird zu jeder vollen Stunde ein kurzer Signalton abgegeben -> Stundensignalfunktion)

## Licht:

Wenn Sie den LIGHT – Knopf drücken, ist das Licht für ca. 3 Sekunden angeschaltet, wenn Sie sonst keine Taste betätigen.

Wenn Sie eine Einstellung währenddessen vornehmen, bleibt das Licht an.